

DESCRIZIONE:

La macchina RIMBOCCATRICE ha la funzione di fasciare il foglio di carta incollato, proveniente dall'incollatrice e dal puntatore, sui quattro lati della scatola grezza già preformata, compresa la parte di "rimbocco" del rivestimento all'interno della scatola.

Il ciclo di funzionamento:

La procedura di lavoro è di tipo automatico e può essere adeguata a diversi formati all'interno dei limiti indicati. Le fasi della sequenza di lavorazione sono riconducibili a:

- caricamento singolo della scatola con il rivestimento preincollato;
- esecuzione della procedura di rivestimento (rimboccatura);
- espulsione della scatola rivestita con comando pneumatico automatico;
- il carico delle scatole di cartone e lo scarico del prodotto finito viene effettuato automaticamente.

