

DESCRIZIONE:

La macchina è stata progettata e costruita per incollare automaticamente fogli di carta e posizzarli sul nastro trasportatore.

Il ciclo di funzionamento:

CARICAMENTO PILA DI FOGLI

- l'operatore deposita una pila di fogli di carta prestampata sull'apposito piano di carico dell'Incollatore;
- attraverso un dispositivo automatico chiamato "mettiefogli", la pila viene posizionata all'interno della zona di incollaggio della macchina.

INCOLLAGGIO

- sulla parte superiore del foglio viene depositata una determinata quantità di colla calda;
- una volta avvenuto l'incollaggio della faccia superiore, il foglio viene depositato sul nastro trasportatore;
- la colla viene mantenuta alla temperatura adeguata tramite un sistema di alimentazione a ricircolo.

SCARICO FOGLIO

- tramite il nastro di trasporto il foglio incollato viene inviato alle macchine successive.

