


Rosselli Srl
Automazioni e Stampi per scatolifici 

PUNTATORE SCATOLE MR 20-15

Stampi e Macchinari per scatolifici:
la nostra firma dal 1972



ROSSELLI srl

Via Puccini, 30 56027 - Loc. San Donato - San Miniato (Pisa) Italia

Tel. e Fax 057133045

info@stampirosselli.it www.stampirosselli.it

DESCRIZIONE:

La macchina è stata progettata e costruita per centrare la scatola sul foglio tramite fotocellule e cilindri idraulici.

Durante il funzionamento in automatico l'operatore ha il compito di avviare il ciclo di lavoro e di supervisionarne il funzionamento.

I fogli provenienti dalla macchina "Incollatrice", situata a monte del nastro di trasporto e collegata ad esso, vengono trasferiti al Puntatore, che posizionerà su di essi una scatola proveniente da una macchina della linea del cliente.



Il ciclo di funzionamento:

La scatola proveniente dalla linea del cliente viene convogliata tramite un nastro trasportatore alla sezione di ingresso del puntatore, dove viene spinta verso il basso.

Il centraggio della scatola sul foglio avviene tramite una serie di fotocellule che leggono il bordo del foglio.

Nel caso specifico, due fotocellule leggono la lunghezza e una legge la larghezza.

